

UV STBILNÍ POLYURETANOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ LAK

RENOVACE POVRCHU

Příprava podkladu:

- Koberec musí být zbavený prachu, mastnoty a nečistot.
- Pokud koberec omýváte vodou, musíte počkat několik hodin nebo dnů (záleží na venkovní teplotě a větru).
- Aplikujte na zcela suchý koberec při teplotách 15-25 °C (vzduch i podklad).
- Na nový koberec aplikujte nejdříve za 7 dnů po pokládce.

Potřebné nářadí:

- Míchadlo s regulací otáček, malý kyblík, váleček nebo plochý štětec.

Aplikace:

- 750 g složky **A** + 250 g složky **B**
- Do malého kyblíku přelejeme složku A a B, důkladně promícháme po dobu 3 minut při cca 300 ot/min.
- Po smíchání přelejte do jiné míchací nádoby a znovu promíchejte.
- Smíchejte pouze takové množství, které jste schopni zpracovat cca do 20 minut.
- Aplikujte válečkem nebo velkým plochým štětcem.
- Pokud aplikujeme na nový koberec tak nejdříve po 72 hodinách.
- Aplikujte při teplotách 15-25 °C vzduchu i podkladu, ne na přímém slunci.
- Po dobu tvrdnutí cca 24 hod. při 20 °C plocha nesmí zmoknout ani padnout rosa.

Údržba nářadí:

- Pracovní nářadí po aplikaci řádně omyjte acetonem.

Důležité:

- Při aplikaci při vyšších teplotách se doba zpracovatelnosti zkracuje.
- Nanáší se ve dvou slabších vrstvách, nikoli jedné silné.
- Spotřeba musí být 1 kg laku na 2,5m².