

POLYURETANOVÝ PLNIČ PÓRŮ

Příprava materiálu:

- 667 g složky **A** + 333 g složky **B**
- Důkladně smíchejte míchadlem nastaveným na **NEJPOMALEJŠÍ** otáčky.
- V případě rychlejšího míchání do pryskyřice vženete bubliny vzduchu, které potom již neodstraníte, což je nežádoucí.

Potřebné nářadí:

- Míchadlo s regulací otáček, kyblík, gumová stěrka (ne černá).

Doporučená spotřeba:

- Dle frakce kameniva a podmínek aplikace 1-2 kg / m².

Aplikace:

Na nový koberec aplikujte plnič nejdříve za 5 dnů po pokládce.

- Namíchaný polyuretan nechte cca 1 minutu odstát. Znovu již nemíchat.
- Při opětovném míchání po odstátí hrozí exotermická reakce (tzv. Zavaří se v míchací nádobě).
- Udělejte zkušební plochu, aby se zjistilo, že již neprotéká skrz kamenivo.
- Nanášíme gumovou stěrkou v co nejtenčí vrstvě, aby polyuretan zůstal průhledný.
- Aplikujeme na suchý podklad silou tak, aby se vyplnily pouze póry mezi kamínky.
- Nakonec můžete pro sjednocení povrch lehce převálečkovat do kříže nylonovým válečkem.
- Po míchání již znovu nemíchejte a rychle zpracujte.
- Doba zpracovatelnosti je cca 15-20 minut, proto míchejte po malých dávkách (ideálně po 1 kg) a po zpracování namíchejte další dávku.
- Aplikujte při teplotě 15 - 22 °C. Při vyšších nebo nižších teplotách polyuretan nezgelovatí a proteče skrz kamenivo dolů.
- Vytvrnutí trvá cca 24 hodin při 20 °C, při nižších teplotách se doba tuhnutí prodlužuje.
- Na polyuretanový plnič nesmí přijít voda (déšť, rosa, atd.) a teplota nesmí klesnout pod 10 °C.

Údržba nářadí:

- Pracovní nářadí po aplikaci řádně omyjte acetonem.

Důležité:

- Lze použít v interiéru na podlahu i do trvale vlhkého prostředí.
- V silnější vrstvě je polyuretanový plnič lehce mléčného odstínu.
- Skladovatelnost je 24 měsíců od data výroby.
- 100 % UV stabilní.
- Nelze kombinovat s gelovou pryskyřicí ani plničem extra hard.