

EPOXIDOVÁ PENETRACE

Příprava podkladu:

- Vždy je nutné podklad důkladně přebrousit (nový i starý) beton.
- Odstraňte všechny nesoudržné části, podklad musí být suchý, soudržný, zdrsňený, zbaven prachu a mastnoty.
- Nikdy nevyrovnavejte nerovnosti v podkladním betonu lepidlem nebo nivelací.
- V případě větších nerovností přidejte do penetrace křemičitý písek cca 30 % a díry vyplňte.

Potřebné nářadí:

- Míchadlo s regulací otáček, malý kyblík, váleček nebo plochý štětec.

Aplikace:

- 790 g složky **A** + 260 g složky **B**
- Do malého kyblíku přelejeme složku A a B, důkladně promícháme po dobu 3 minut při cca 300 ot/min.
- Smíchejte pouze takové množství, které jste schopni zpracovat cca do 20 minut.
- Aplikujte válečkem nebo velkým plochým štětcem.
- Vždy dodržujte doporučenou spotřebu 1 kg/3 m² (NĚ MÉNĚ).
- následně zasypte křemičitým pískem, který je součástí balení penetrace.
- Penetrovaný povrch je nutné před aplikací kamenného koberce nechat zaschnout cca 24 hodin (závisí na teplotě vzduchu), až nebude lepit.
- V případě aplikace kamenného koberce po delší době než 72 hodin od penetrování, je nutné penetrování povrch zbrousit, vysát a ještě jednou proces opakovat.

Údržba nářadí:

- Pracovní nářadí po aplikaci řádně omyjte acetonem.

Důležité:

- Vždy penetrujeme, protože nikdy nevíte, jak savý je podkladní beton.
- Penetrací se podklad velmi zpevní a uzavře, pro ještě lepší zpevnění můžeme do penetrace zaválečkovat perlunku.

Není přípustné penetrovat pod kamenný koberec disperzními penetracemi na vodní bázi.